







# Kurzanleitung




## HAUSNOTRUF TEILNEHMERSTATION ct'1-D



## Anzeige und Signalisierung

-  Gerät ist im Ruhezustand
-  Programmiermodus aktiv, bitte Funktion auswählen.
-  Gerät erwartet Eingabe nach Auswahl der Funktion.
-  Eingabe ungültiger Taste(n), bitte neu auswählen.
-  Laufender Prozess, bitte warten.
-  Während der Eingabe werden die jeweiligen Tasten im Display dargestellt.

### Anmerkung:

Die Tasten  (Stern) und  (Raute) werden als  (waagerechter Strich) im Display dargestellt.

X<sub>OK</sub> = Bestätigungstöne (2)

X<sub>ERROR</sub> = Fehlersignal (3 fache Tonfolge)

X<sub>Sprache</sub> = Sprachunterstützung

## Programmierung und Kontrolle

### Gerät in Programmiermodus versetzen

 (Anzeige aus: Gerät im Ruhezustand)       

### Programmiermodus beenden

   (Programmierung kontrollieren)  (Gerät im Ruhezustand)

### Funktion 11-20 programmieren der Telefonnummern

Die Telefonnummern werden nacheinander mittels der Funktion(en) 11 – 20 programmiert.

   -    .....    X<sub>OK</sub> 

### Auswahl des Datenprotokolls

Eine eingeschränkte Protokollauswahl (keine Angabe = vollständige Auswahl) wird durch die Eingabe von 2 Sternzeichen und gemäß der Auswahl (s. nebenstehende Tabelle) nach der Telefonnummer ermöglicht.

Beispiel: Auswahl des ESTAFETTE-Protokolls:

   -   ...      X<sub>OK</sub> 

### Funktion 51-60 auslesen der Telefonnummern

Die Telefonnummern werden mittels den Funktionen 51- 60 ausgelesen.

   - (blinkend)    .....   X<sub>Sprache</sub> 

1 = ESTAFETTE      5 = ESTAFETTE+Sprache

2 = Bosch            6 = Bosch+Sprache

3 = CPC                7 = CPC+Sprache

4 = Cityruf            8 = vollständige Auswahl außer Sprache

### Funktion 46 programmieren Kennziffer für Amtsholung

Eine interne Telefonanlage kann eine spezielle Vorwahlziffer für die Amtsholung erwarten (Beispiel führende 0). Diese gilt für alle im Gerät gespeicherten Telefonnummern.

   -   X<sub>OK</sub> 

### Funktion 86 auslesen Kennziffer für Amtsholung

Das Auslesen erfolgt mittels der Funktion 86:

   - (blinkend)  X<sub>Sprache</sub> 

### Funktion 10 programmieren der Teilnehmernummer

Die Teilnehmernummer wird mittels Funktion 10 programmiert.

   -      X<sub>OK</sub> 

### Funktion 50 auslesen der Teilnehmernummer

Die Teilnehmernummer wird mittels Funktion 50 ausgelesen.

   - (blinkend)     X<sub>Sprache</sub> 

### Funktion 33-49 programmieren Geräteeigenschaften

Mit den Funktionen 33 – 49 können vielfältige Einstellungen (s. Optionsblatt) gezielt programmiert werden.

### Funktion 73-89 auslesen Geräteeigenschaften

Mit den Funktionen 73 – 89 können vielfältige Einstellungen (s. Optionsblatt) gezielt ausgelesen werden.

### Sicherheitsuhr (A.i.O.-Taste) ausschalten:

   -   X<sub>OK</sub> 

### Einstellung für Sicherheitsuhr (A.i.O.-Taste) auslesen:

   - (blinkend)  X<sub>Sprache</sub> 

## Spezielle Funktionen

### Funktion 00 Mithörfunktion einschalten

Die Mithörfunktion erlaubt das Mithören während des Verbindungsaufbaus und begünstigt die Beurteilung bei erfolgreichem Anwahlverhalten.

Mithörfunktion einschalten: X<sub>OK</sub>

Mithörfunktion ausschalten:

### Funktion 01 Sender abmelden

Alle angemeldeten Sender werden mittels der Funktion 01 gleichzeitig abgemeldet. Aus Sicherheitsgründen muss direkt nach der Funktionsauswahl der Zugangscode angehängt werden.

(3 sec.) X<sub>OK</sub>

### Funktion 02 Sender anmelden

Mittels der Funktion 02 können bis zu 8 Sender angemeldet werden. Nach der Auswahl der Funktion wird die Anzahl der aktuell angemeldeten Sender im Display dargestellt (im Beispiel 2 Sender).

Prozedur „Sender anmelden“ starten: (blinkend)

Anschließend können die anzumeldenden Sender durch Auslösen eines Funksignals angemeldet werden. Erfolgreiche Anmeldungen werden durch einen Bestätigungston akustisch bestätigt. Bereits angemeldete Sender werden dabei mittels Fehlersignal abgewiesen. Erfolgreiche Anmeldungen erhöhen die Anzeige der angemeldeten Sender um jeweils 1. Die # - Taste beendet die Anmeldeprozedur.

Anmerkung: Bei der Anmeldeprozedur muss der anzumeldende Sender sich innerhalb eines Meters vom Gerät befinden.

Prozedur „Sender anmelden“ beenden: (blinkend)

### Funktion 03 Sender testen

Alle angemeldeten Sender können mittels Funktion 03 getestet werden. Nach Aufruf der Funktion wird die Anzahl der angemeldeten Sender im Display dargestellt und die rote Hilfe-Taste blinkt dauerhaft. Wird ein angemeldeter Sender ausgelöst, erfolgt eine akustische Ansage der Position (und ggfls. ein Hinweis auf eine zu schwache Batterie), an der dieser Sender im Gerät angemeldet ist (X von 8) und die rote Hilfe-Taste leuchtet kurz auf. Während der Ansage erfolgt die Anzeige des 6-stelligen Sendercode auf dem Display. Wird ein nicht angemeldeter Sender ausgelöst, erfolgt eine akustische Fehlermeldung. Die Funktion wird durch die # - Taste beendet.

Prozedur „Sender testen“ starten: (blinkend) Prozedur „Sender testen“ beenden: (blinkend)

Der ID-Code (Bsp. 80-00-56) wird wie folgt dargestellt: 6-stellige ID (blinkend)

### Funktion 07 Version auslesen

Die Funktion 07 gibt die Möglichkeit die Versionsnummer der Software auszulesen:

(blinkend)

### Ruf abfangen

Ausgelöste Rufe können durch die Tastenkombination „Hilfe- und RESET-Taste“ abgefangen werden. Hierzu ist zuerst die rote Hilfe-Taste festzuhalten und kurz gleichzeitig die RESET-Taste zu betätigen. Das Gerät meldet 3 Bestätigungstöne.

Ruf abfangen: auslösen und festhalten + kurz betätigen und loslassen erst nach 3 kurzen Bestätigungstönen loslassen

### Akku ausschalten

Bevor ein Gerät gelagert wird, muss unbedingt der Akku ausgeschaltet werden. Hierzu ist der Netzstecker zu ziehen und anschließend zuerst die rote Hilfe-Taste festzuhalten und kurz gleichzeitig die RESET-Taste zu betätigen. Das Gerät meldet 3 Bestätigungstöne.

Netzteil ziehen, auslösen und festhalten + kurz betätigen und loslassen erst nach 3 kurzen Bestätigungstönen loslassen

## Optionsblatt

Teilnehmernummer	programmieren	auslesen	
	10	50	

Telefonnummern	programmieren	auslesen	Protokoll *
1 <sup>e</sup>	11	51	
2 <sup>e</sup>	12	52	
3 <sup>e</sup>	13	53	
4 <sup>e</sup>	14	54	
5 <sup>e</sup>	15	55	
6 <sup>e</sup>	16	56	

Servicenummern	programmieren	auslesen	
1 <sup>v</sup>	17	57	
2 <sup>v</sup>	18	58	

Kontrollmeldungen	programmieren	auslesen	Protokoll *
1 <sup>e</sup>	19	59	
2 <sup>e</sup>	20	60	

Einstellungen	programmieren	auslesen	Standard / Wunsch
Amtston abwarten? (nein=0, ja=1)	33	73	0
Wählverfahren? (IWF=0 / MFV=1)	34	74	1
Annahme eingehender Rufe via Sender? (nein=0, ja=1)	35	75	0
Abdeckklappe montiert / 1 Tastengerät? (nein=0, ja=1)	36	76	0
Ab- Anmeldung mit Sprechverbindung? (nein=0, ja=1)	37	77	0
Zyklische Kontrollmeldung des Gerätes aktiv? (nein=0, ja=1)	38	78	0
Sicherheitsuhr aktiv? (nein=0, ja=1)	39	79	1
Weiterleitung „Störung Netzspannung“ Meldung? (aus=0, ein=1)	40	80	1
Vor-Ort Signalisierung „Störung Telefonleitung“ (nein=0, ja=1, verzögert=2)	41	81	1
Zyklische Kontrollmeldung des Handsenders aktiv? (nein=0, ja=1)	42	82	1
Gerätelautstärke der Sprechverbindung? (leise=1, mittel=2, laut=3)	43	83	2
Gerät klingelt bei eingehenden Rufen? (nein=0, ja=1)	44	84	0
Spezielle Protokollauswahl *	45	85	0
Kennziffer(n) Amtsholung	46	86	-
Externer Alarmeingang 1 **	47	87	11
Externer Alarmeingang 2 **	48	88	31
Zugangscode	49	89	0000

\* 0=vollständige Auswahl, 1=ESTAFETTE, 2=Bosch, 3=CPC, 4=Cityruf, 5=ESTAFETTE+Sprache, 6=Bosch+Sprache, 7=CPC+Sprache, 8= vollständige Auswahl außer Sprache

\*\* (XY) (X:1=Extern, 2=Sicherheitsuhr, 3=Service, 4=Brand, 5=Einbruch / Y: 0=Öffnerkontakt, 1=Schließkontakt)

Curatech B.V. Handelsweg 48, 6114 BR Susteren, Telefon: +31 46 449 3221, Telefax: +31 46 449 5725, [www.curatech.nl](http://www.curatech.nl), [info@curatech.nl](mailto:info@curatech.nl)